









Jupiter 550 XL gennemgående


(Alle mål er i mm)




Jupiter 550 XL gennemgående



Jupiter 550 XL gennemgående, friskluft top



Afstand til brændbar



Afstand til brændbar